




Kamstrup Multical 302 heitavatnsmælar koma þannig útbúnir að skjár mælanna sýnir ekkert gildi í eðlilegri stöðu.

Eðlileg staða sjá mynd :



Til þess að sjá rennismælingu (m^3) mælis þarf að ýta tvisvar sinnum á takkann fyrir neðan skjáinn . Skjárinn sýnir þá hvað viðskiptavinur hefur notað mikið heitt vatn í m^3 , viðskiptavinur greiðir miðað við þessa tölu.

