




Kamstrup Multical 402 heitavatnsmælar koma þannig útbúnir að skjár mælanna sýnir aðeins eitt gildi í eðlilegri stöðu sem er orkumæling (kWh).



Til þess að sjá rennismælingu ( $m^3$ ) þarf að ýta einu sinni á efri takkann vinstra megin við skjáinn . Skjárinn sýnir þá hvað viðskiptavinur hefur notað mikið heitt vatn í  $m^3$ , viðskiptavinur greiðir miðað við þessa tölu.

