



Kamstrup Multical 302 heitavatnsmælar koma þannig útbúnir að skjár mælanna sýnir ekkert gildi í eðlilegru stöðu. Skjárinn er virkjaður með því að ýta á takkann á framhlið mælisins



Til þess að sjá rennismælingu (m<sup>3</sup>) þarf að ýta tvisvar sinnum á takkann. Skjárinn sýnir þá hvað mikið heitt vatn hefur runnið í gegnum mæli. Þessi staða er notuð sem grunnur í að reikna út notkun sem viðskiptavinur greiðir fyrir.

